TechCraft®



OPTION 1 / *OPCIÓN* **1**
PAGES / *PÁJINAS* 6-12



OPTION 2 / *OPCIÓN* **2**
PAGES / *PÁJINAS* 13-16



OPTION 3 / *OPCIÓN* **3**
PAGES / *PÁJINAS* 13-19
PAGES 13-16,20-22
PÁJINAS 13-16,23-25

Model/Modèle/Modelo
SMP480 rev.00.R0

GENERAL WARNING / AVERTISSEMENT GÉNÉRAL / *ADVERTENCIA GENERAL*

FAILURE TO READ AND FOLLOW THIS INFORMATION AND INSTRUCTION MANUAL COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DAMAGE.
UN MANQUEMENT À LIRE ET SUIVRE CES INFORMATIONS ET LE MANUEL D'INSTRUCTION POURRAIT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES OU DES DOMMAGES.
UNA FALTA A LEER Y SEGUIR ESTAS INFORMACIONES Y MANUAL DE INSTRUCCIÓN PODRÍA CAUSAR HERIDAS SERIA O DAÑOS.

USE / UTILISATION / *UTILIZACIÓN*:

THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR FLAT SCREEN TVs OF A SIZE NO GREATER THAN 48" AND A WEIGHT NO GREATER THAN 100 LBS.
CE MEUBLE EST CONÇU UNIQUEMENT POUR LES TÉLÉS À ÉCRAN PLAT DE48" ET MOINS AVEC UN POIDS MAXIMAL DE 100 LIVRES.
ESTE MUEBLE ES CONCEBIDO SÓLO PARA LOS TELEVISORES DE PANTALLA PLANOS DE48" Y MENOS CON UN PESO MÁXIMO DE100 LIBRAS.

CHOKING HAZARD / DANGER D'ÉTOUFFEMENT / *RIESGO DE AHOGARSE*:

NOTE THAT THE INCLUDED HARDWARE CONTAINS SMALL PARTS THAT COULD BE CHOKING HAZARD IF SWALLOWED. KEEP THESE ITEMS AWAY FROM SMALL CHILDREN.
NOTEZ QUE LA QUINCAILLERIE INCLUSE CONTIENT DE PETITES PIÈCES QUI POURRAIENT ÊTRE UN DANGER DE S'ÉTOUFFER SI AVALÉES. GARDEZ CES ARTICLES LOIN DES JEUNES ENFANTS.
ANOTE QUE LA QUINCALLA INCLUIDA CONTIENE PEQUEÑAS PIEZAS QUE PODRÍAN SER UN RIESGO AHOGARSE TAN TRAGADAS. GUARDE ESTOS ARTÍCULOS LEJOS DE PEQUEÑOS NIÑOS.

IMPORTANT CUSTOMER SERVICE INFORMATION / INFORMATION IMPORTANTE DE NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE / *INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SERVICIO AL CLIENTE INCLUIDA*

THIS ASSEMBLY INSTRUCTION IS REQUIRED TO VALIDATE THE WARRANTY AND FOR ANY REQUEST TO THE CUSTOMER SERVICE.
CE MANUEL D'INSTRUCTION EST REQUIS POUR VALIDER LA GARANTIE ET POUR TOUTE DEMANDE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE.
ESTA MANUAL DE INSTRUCCIÓN ES REQUERIDA PARA VALIDARLE LA GARANTÍA Y PARA TODA PETICIÓN EL SERVICIO AL CLIENTE.

Thank you for your purchase of this product.
To enhance your purchase and secure your warranty, please review these important notes.

NOTES ON CUSTOMER SERVICE & PARTS

Please examine ALL packaging materials before discarding. Shortages can occur by leaving parts in the packing material. If any parts are missing or damaged, please review the parts LIST found in the Assembly Manual, identify the missing or damaged part, and go to www.techcraft.net

Please have the following information ready when you contact us:

1) The model and revision numbers of the product (found on the cover of the Assembly Manual, on the back panel label or under the box)
2) The name and address of the location where you purchased his product
3) The Ten-Digit Production PO number (found either on the back panel label, inside the instruction sheet or on the shipping box)
4) The Serial Number of the product (if there is one) which can also be found on the back panel label
5) A list of the part numbers of missing or damaged parts.

Merci d'avoir acheté un de nos produits.
Pour améliorer votre achat et sécuriser votre garantie, veuillez lire attentivement ces notes.

À PROPOS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE :

S.V.P. Bien regarder à l'intérieur de l'emballage, AVANT DE LE JETTER OU DE LE RECYCLER. Il se pourrait qu'il reste encore des pièces requises pour l'assemblage. Si, par erreur, une pièce serait manquante ou défectueuse, prière de l'identifier avec votre manuel d'instruction, et d'aller sur www.techcraft.net

Avant de nous contacter, ayez à la portée de la main les informations suivantes:

1) Les numéros de modèle et de révision du produit (situé sur la page couverture de votre manuel d'instruction, sur l'étiquette à l'arrière du meuble ou sous la boîte).
2) Le nom et l'adresse de l'endroit où le produit a été acheté.
3) Le numéro de code "PO" à dix (10) chiffres (situé sur l'étiquette à l'arrière du meuble, dans le manuel ou sur le carton d'emballage).
4) Le numéro de série indiqué sur l'étiquette à l'arrière du meuble ou sur le carton d'emballage (s'il y a lieu).
5) La ou les numéro(s) de pièce endommagée(s) ou manquante(s).

Gracias por la compra de este producto.
Para mejorar su compra y asegurar su garantia, por favor revise estas notas importantes.

NOTAS SOBRE PIEZAS Y SERVICIO A LA CLIENTELA :

Por favor, examine TODOS los materiales de empaque antes de destruirlos. La falta de piezas puede ocurrir si se dejan dentro del material de empaque que se encuentra en el manual de instrucciones, identifique la pieza dañada ò que hace falta y vaya a www.techcraft.net

Antes de ponemos en contacto, por favor tenga listas las informaciones siguientes:

1) Los Números de Modelo y de revisión del producto (se encuentra en la portada del manual de instrucciones, en la etiqueta del panel trasero ò bajo la caja).
2) El nombre y dirección del lugar donde compró este producto.
3) Los diez digitos del número de PO (se encuentra ya sea en la etiqueta del panel trasero del mueble ò en la caja de cartón).
4) El Número de Serie del producto (si lo hay) que también se puede encontrar en la etiqueta del panel trasero del mueble.
5) Una lista de los números de las piezas dañadas ò faltantes.

USE:
Do not use this product for any purpose or use not specified by TECHCRAFT.

INSTALLATION:
Installation by a professional contractor is strongly recommended (particularly for options #1 and #3).

Ensure the flat screen TV meets the size and weight limitations of this product, namely: size no greater than48" and a weight no greater than 100 LBS or 100 LBS for a wall mount.

FOR WALL-MOUNT (option #3):
- **Only mount on wooden studs or on cinder block walls or concrete walls. The hardware supplied with this product is only intented for these types of walls. The supplied hardware is NOT designed for metal studs.**
- **Wall must be in conformity with building code. Ensure the wall has the capability to support the appropriate load bearing.**

IMPORTANT:
It is important to follow the sequence of steps of installation contained in this manual. Failure to do so may cause injury or damage.

Note that certain stages of installation require 2 adults.

We strongly recommend the installation of the Anti-Tipping Kit included, particularly for Option #1 and Option #3. For Option #2, you should purchase an anti-tipping device appropriate for your flat screen TV.
NOTE
The Anti-Tipping Kit does not replace parent supervision of children.

Do not place or install the unit near a heat source in order to avoid damage and deterioration of unit.

BEFORE STARTING INSTALLATION:
*** Unplug TV;**
*** Make sure all listed parts and hardware are included and are not damaged;**
*** Do not use damaged or defective parts;**
*** Please examine ALL packaging materials before discarding as shortages can occur by leaving parts in the packing material. Please review parts and hardware lists found in this manual. If any parts are missing or damaged, please, contact us at www.techcraft.net;**
*** Please have the following information ready when you contact us:**
1) The model number of the product (found on the cover of the Assembly Manual or on the back panel label).
2) The name and address of the location where you purchased this product.
3) The Ten-Digit Production PO number (found either on the back panel, inside the instruction sheet or on the shipping box)
4) The Serial Number of the product (if there is one) which can also be found on the back panel label.
5) A list of the part numbers of missing or damaged parts.

DURING INSTALLATION:
*** Do not place TV on glass;**
*** Keep children away from the area and small parts (choking hazard);**
*** Follow and do not deviate from steps in this manual.**

CAUTION:
Improper installation can cause personal injury or property damage.

If you do not understand these instructions or have any doubts about the nature or capacity of your walls or any doubts about the safety of the installation, call a qualified professional contractor or contact Techcraft manufacturing Inc. at www.techcraft.net;

AFTER INSTALLATION:
It is strongly recommended that the mounting device (Option #1) and wall-mount installation (option #3) be verified periodically. TECHCRAFT is NOT liable for any damages or injury caused by incorrect use of the product including use for a purpose not specified by TECHRAFT, incorrect mounting, incorrect assembly, incorrect installation, or other failure to follow the instructions in this manual.

UTILISATION :
Ce produit ne doit pas être utilisé dans un but ou usage non spécifié par TECHCRAFT.

INSTALLATION :
L'installation par un entrepreneur qualifié est fortement recommandée (particulièrement pour les options #1 et #3).

Assurez-vous que la télé à écran plat se conforme à la dimension et aux restrictions de poids de ce produit, à savoir : taille de48" et moins et un poids maximal de 100 livres ou 100 livres pour un support mural.

POUR SUPPORT MURAL (option #3):
- Installez seulement sur des montants en bois ou des blocs de béton ou des murs de béton. La quincaillerie fournie avec ce produit est prévue seulement pour ces types de murs. La quincaillerie fournie n'est pas conçue pour des montants métalliques.
- Le mur doit être conforme au code du bâtiment. Assurez-vous que le mur peut supporter la charge adéquate.

IMPORTANT:
Il est important de suivre l'ordre des étapes d'installation mentionné dans ce manuel. Le non respect des étapes pourrait ainsi causer des blessures ou des dommages.

Notez que certaines étapes d'installation exigent 2 adultes.

Nous recommandons fortement l'installation de la trousse antibasculement incluse, particulièrement pour l'option #1 et l'option #3. Pour l'option #2, vous devriez acheter un dispositif antibasculement approprié à votre télé à écran plat.
NOTE
La trousse antibasculement ne remplace pas la supervision parentale des enfants.

Ne pas placer ou installer ce meuble près d'une source de chaleur afin d'éviter des dommages et la détérioration du meuble.

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:
* Débranchez la télé;
* Assurez-vous que toutes les pièces et la quincaillerie inscrites sont incluses et ne sont pas endommagées;
* Ne pas utiliser des pièces endommagées ou défectueuses;
* S.V.P. bien regarder à l'intérieur de l'emballage AVANT DE LE JETER car il se pourrait qu'il reste encore des pièces requises pour l'assemblage. Veuillez utiliser la liste incluse dans ce manuel pour vérifier les pièces et la quincaillerie. Si, une pièce était manquante ou défectueuse, veuillez nous contacter à www.techcraft.net;
* Avant de nous contacter, ayez à la portée de la main les informations suivantes:

1) Le numéro de modèle du produit (situé sur la page couverture de votre manuel d'instructions ou sur l'étiquette à l'arrière du meuble.
2) Le nom et l'adresse de l'endroit où le produit a été acheté.
3) Le numéro de code "PO" à dix (10) chiffres (situé sur l'étiquette à l'arrière du meuble, dans le manuel ou sur le carton d'emballage).
4) Le numéro de série indiqué sur l'étiquette à l'arrière du meuble ou sur le carton d'emballage (s'il y a lieu).
5) Le ou les numéro(s) de pièces endommagée(s) ou manquante(s).

PENDANT L'INSTALLATION:
* Ne placez pas la télé sur le verre;
* Gardez les enfants loin du secteur et des petites pièces (danger d'étouffement);
* Suivre et ne pas dévier des étapes de ce manuel.

MISE EN GARDE:
Une installation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages de propriété.

Si vous ne comprenez pas ces instructions ou avez des doutes sur la nature ou la capacité de vos murs ou des doutes quant à la sécurité de l'installation, appelez un entrepreneur qualifié ou communiquez avec les manufacturiers Techcraft Inc. à www.techcraft.net;

APRÈS L'INSTALLATION:
Il est fortement recommandé que le socle de fixation (l'Option #1) et le support mural (l'option #3) soient vérifiés périodiquement. TECHCRAFT ne pourra être tenu responsable de dommages ou blessures causés par une utilisation incorrecte du produit incluant l'utilisation dans un but non spécifié par TECHRAFT, un montage incorrect, un assemblage incorrect, une installation incorrecte, ou un non respect des instructions de ce manuel.

UTILIZACIÓN:
Este producto no debe ser utilizado en un objetivo o un uso no especificado por TECHCRAFT.

INSTALACIÓN :
La instalación por un contratista cualificado es fuertemente recomendada (en particular para las opciones #1 y #3).

Asegúrese que la tele de pantalla plana se conforme a la dimensión y a las restricciones de peso de este producto, a saber: talla de48" y menos y un peso máximo de 100 libras o 100 libras para un soporte mural.

PARA SOPORTE MURAL (opción #3):
- *Instalar solamente sobre vigas de madera o bloques de hormigón o de las paredes de hormigón. La quincalla suministrado de este producto está prevista solamente para estos tipos de paredes. La quincalla suministrado no es concebida por vigas metálicas.*
- *La pared debe estar conforme a la reglamentación de construcción. Asegúrese que la pared puede soportar la carga adecuada.*

IMPORTANTE:
Es importante seguir la secuencia de las etapas de instalación contenida en este manual. El incumplimiento de las etapas podría así causar heridas o daños.

Anote que ciertas etapas de instalación requieren a 2 adultos.

Recomendamos fuertemente la instalación del juego antibalanceo incluido, en particular para la Opción #1 y la Opción #3. Para la Opción #2, usted debería comprar un dispositivo antibalanceo apropiado por su tele de pantalla plana.
NOTA
El juego antibalanceo no reemplaza la supervisión parental de niños.

No colocar o instalar este mueble cerca de una fuente de calor con el fin de evitar daños y el deterioro del mueble.

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN:
* Desconectar la tele;
* *Asegúrese que todas las piezas y la quincalla inscritas son incluidas y no son dañadas;*
* *Nunca usar piezas que presenten algún defecto.*
* *Por favor examine TODOS los materiales de embalaje antes de destruirlos porque podría que todavía queden unas piezas requeridas para el ensamblaje. Por favor, utilice la lista incluidas en este manual para verificar las piezas y la quincalla. Si, una pieza sea faltante o dañado, por favor póngase en contacto con nosotros en www.techcraft.net;*
* *Antes de ponemos en contacto, por favor tenga listas las informaciones siguientes:*

1) El Número de Modelo del producto (se encuentra en la portada del manual de instrucciones ò en la caja de cartón.
2) El nombre y dirección del lugar donde compró este producto.
3) Los diez digitos del número de PO (se encuentra ya sea en la etiqueta del panel trasero del mueble, dentro el manual ò en la caja de cartón).
4) El Número de Serie del producto (si lo hay) que también se puede encontrar en la etiqueta del panel trasero del mueble.
5) Una lista de los números de las piezas dañadas ò faltantes.

DURING INSTALLATION:
* *No colocar la tele sobre el cristal;*
* *Guardar los niños lejos del área y pequeñas piezas (riesgo de ahogarse);*
* *Seguir y no desviar etapas de este manual.*

ADVERTENCIA:
Una instalación incorrecta puede causar heridas corporales o daños de propiedad.

Si usted no comprende estas instrucciones o tiene alguno dudas sobre la naturaleza o la capacidad de sus paredes o alguno dudas sobre la seguridad de la instalación, llamáis a un contratista calificado o ponerse en contacto con manufactureros Techcraft a www.techcraft.net;

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN:
Es fuertemente recomendado que el zócalo de fijación (la Opción #1) y soporte mural (la opción #3) sean verificado de vez en cuando. TECHCRAFT NO es responsable de ningún daños o heridas causados por una utilización incorrecta del producto incluyendo el empleo para un objetivo no especificado por TECHRAFT, un montaje incorrecto, un ensamblaje incorrecto, una instalación incorrecta, o un incumplimiento de seguir las instrucciones en este manual.



TOOL REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Phillips Screwdriver, hammer, Power Drill, 3/16" drill bit, socket or wrench set, impact drill, 1/2" masonry bit (only if you have a cinder block or concrete block installation), stud sensor, level, awl and an open wrench.
Tournevis cruciforme,marteau, perceuse électrique, mèche de 3/16",jeu de clés à douille ou jeu de douilles, perceuse à percussion, mèche à maçonnerie de 1/2" (seulement si vous faites une installation sur une surface en béton ou de blocs en béton), détecteur de montants, niveau, poinçon et une clé ouverte.
Destornillador Phillips, martillo, perforadora mecánica, broca de 3/16", juego de llaves mecánicas o casquillos, taladradora de impacto, broca para concreto de 1/2" (solamente si instalación sobre ladrillo, concreto o bloques de hormigón), detector de vigas, nivel, punzón y llave fija.

HOW TO CLEAN :
Do not place this product near a heat source, such as a radiator, or in direct sunlight.
Clean the product periodically with a soft cloth.
If finger prints, food and beverage stains, etc. are difficult to remove, use a cloth moistened with a mild non-abrasive detergent solution.
Do not use scouring powder, abrasive pad or solvent.
ENTRETIEN :
Ne placer pas ce meuble près d'une source de chaleur, tel qu'un calorifère ou directement au soleil.
Utilisez toujours un chiffon humide pour nettoyer le meuble.
Pour enlever les traces plus difficiles, utilisez un chiffon avec un savon non-abrasif.
Ne pas utiliser de poudre à récurer, de tampon abrasifni de solvant.
LIMPIEZA :
No coloque este producto cerca de un afuente de calor, tales como un radiador ò directamente bajo la luz del sol.
Limpie el producto periódicamente con un paño suave.
Si las manchas de huellas digitales, comida, bedida, etc. resultan difíciles de remover, use un paño húmedecido con una solución de detergente suave sin corrosivos.
No utilice detergente en polvo, ningun material abrasico ò solvente.

ALREADY INSTALLED
DÉJÀ INSTALLÉ
YA INSTALADO
WX00020(**ADJUSTABLE GLIDE**
-PATIN AJUSTABLE-*Pata ajustable*)

TOOLS REQUIRED
(NOT INCLUDED)

OUTILS REQUIS
(NON INCLUS)

HERRAMIENTAS NECESARIAS
(NOT INCLUDED)



SMP480

KEY CLÉ CVE	PART NAME / NOM DE LA PIÈCE / *NOMBRE DE LA PIEZA*	QTY QTÉ CANT	PART No No PIÈCE PARTE No	REV.
1	**STEEL FRAME** / ARMATURE / *Armazón*	1	WXMFR0015-BG	0
2	**LEFT GABLE** / PANNEAU LATERAL GAUCHE / *Panel lateral izquierdo*	1	WXMGL0003-BG	0
3	**RIGHT GABLE** / PANNEAU LATERAL DROITE / *Panel lateral derecho*	1	WXMGR0003-BG	0
4	**BOTTOM SUPPORT** / SUPPORT INFERIEUR / *Soporte inferior*	1	WXMSU0017-BG	0
5	**STEEL SUPPORT TOP** / SUPPORT SUPÉRIEUR / *Soporte superior*	1	WXMSU0018-BG	0
6	**CROSS BAR** / TRAVERSE ARRIÈRE / *TRAVEZANO TRASERO*	1	WXMCB0006-BG	0
7	**BACK POST** / POTEAU ARRIÈRE / *Poste trasero*	1	WXMPT0007-BG	0
8	**HORIZONTAL SUPPORT** / SUPPORT HORIZONTAL / *Soporte horizontale*	1	WXMBR0007-BG	0
9	**TOP GLASS SHELF** / TABLETTE SUPÉRIEURE EN VERRE / *Tabla superiore de vidro*	1	WXGLT0011-BS	0
10	**MIDDLE GLASS SHELF** / TABLETTE DE VERRE DU CENTRE / *Tabla de vidrio del centro*	1	WXGLS0010-BS	0
11	**BOTTOM GLASS SHELF** / TABLETTE INFÉRIEURE EN VERRE / *Tabla inferiore de vidrio*	1	WXGLS0011-BS	0
12	**BRACKET HOOK** / CROCHET D'ANCRAGE / *Soporte de suspension*	2	WXMBR0006-BG	0

PO# 4500010043

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE 03 / 2011

HARDWARE KIT / KIT DE QUINCAILLERIE / EQUIPO DE HARDWARE:WXKSMP48000

QTY QTÉ CANT	**PART NAME**/NOM DE LA PIÈCE / *NOMBRE DE LAPIEZA*	PART No NoPIÈ CEP ARTE No
8	**FASTENING BOLT** / BOULON DE FIXATION / *Tornillo de fijación*	WX00002
3	**FASTENING BOLT** / BOULON DE FIXATION / *Tornillo de fijación*	WX00038
20	**GLASS CUSHION** / COUSSIN POUR LA VITRE / *Cojin para vidrio*	WX00009
2	**FASTENING BOLT** / BOULON DE FIXATION / *Tornillo de fijación*	WX00055
2	**FASTENING BOLT** / BOULON DE FIXATION / *Tornillo de fijación*	WX00026
2	**WIRE MANAGER STRAP** / COURROIE POUR FILS / *Correa para cable*	WX00058
2	**FASTENING BOLT** / BOULON DE FIXATION / *Tornillo de fijación*	WX00062
6	**LAG BOLT /** TIRE-FOND / *Tirafondo*	WX00032
6	**WASHER /** RONDELLE / *Arandela*	WX00033
6	**CONCRETE ANCHOR /** ANCRAGE POUR BÉTON / *Anclaje para concreto*	WX00034
1	**ANTI-TIP KIT** / TROUSSE ANTIBASCULEMENT / *Juego antibalanceo*	WX00023
1	**ALLEN KEY 4mm** / CLE HEXAGONALE 4mm / *Llave hex* 4mm	WX00010
1	**ALLEN KEY 5mm** / CLE HEXAGONALE 5mm / *Llave hex* 5mm	WX00028
4	**ADJUSTABLE GLIDES /** PATIN AJUSTABLE / *Patas ajustables*	WX00020

TV MOUNTING KIT / KIT DE MONTAGE TV / INSTALACION DE TELEVISION DE JUEGO:IKTVMOUNT

QTY QTÉ CANT	**PART NAME** / NOM DE LA PIÈCE / *NOMBRE DE LA PIEZA*	PART No No PIÈCE PARTE No
4	**SPACER** / BUTÉE D'ESPACEMENT / *Separador* M4/M5	HA561
8	**WASHER** / RONDELLE / *Arandela* M4/M5	HA356
4	**SCREW** / VIS / *Tornillo* M4 x 30	FA220
4	**SCREW** / VIS / *Tornillo* M5 x 30	FA221
4	**SCREW** / VIS / *Tornillo* M6 x 30	FA222
4	**SCREW** / VIS / *Tornillo* M8 x 40	FA232
4	**SPACER** / BUTÉE D'ESPACEMENT / *Separador* M6/M8	HA569
4	**SPACER** / BUTÉE D'ESPACEMENT / *Separador* M4/M5	HA619
4	**WASHER** / RONDELLE / *Arandela* M6	IHA0438
4	**WASHER** / RONDELLE / *Arandela* M8	IHA0439
4	**SCREW** / VIS / *Tornillo* M4 x 12	IFA0143
4	**SCREW** / VIS / *Tornillo* M5 x 12	IFA0144
4	**SCREW** / VIS / *Tornillo* M6 x 12	IFA0145
4	**SCREW** / VIS / *Tornillo* M8 x 16	IFA0146
4	**LOCK WASHER** / RONDELLE DE BLOCAGE / *Arandela de bloqueo* M4	IHA0440
4	**LOCK WASHER** / RONDELLE DE BLOCAGE / *Arandela de bloqueo* M5	IHA0441
4	**LOCK WASHER** / RONDELLE DE BLOCAGE / *Arandela de bloqueo* M6	IHA0442
4	**LOCK WASHER** / RONDELLE DE BLOCAGE / *Arandela de bloqueo* M8	IHA0443

1

WX00002

4x

START HERE FOR THE OPTION 1 / DÉBUTEZ ICI POUR L'OPTION 1 / *COMENZAR AQUI PARA LA OPCIÓN 1*

1 SCREWS INSTALLATION .

INSTALLATION DES VIS.

Instalación de los tornillos.

OPTION/*OPCIÓN* **1**



CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

ALREADY INSTALLED
DÉJÀ INSTALLÉ
YA INSTALADO
WX00020(**ADJUSTABLE GLIDE**
-PATIN AJUSTABLE-*Pata ajustable*)

IMPORTANT NOTE
PLEASE ENSURE THAT THE SCREWS ARE FIRMLY TIGHTENED
NOTE IMPORTANTE
S'ASSURER QUE TOUTES LES VIS SONT SERRÉES CORRECTEMENT
Nota importante
Asegúrese de que todos los tornillos e stén bien apretados

2 STEEL SUPPORTS INSTALLATION .

INSTALLATION DES SUPPORTS.

Instalación de los soportes.

OPTION/*OPCIÓN* **1**

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA



4

WX00002

4x

3 STEEL SUPPORTS INSTALLATION .

INSTALLATION DES SUPPORTS.

Instalación de los soportes.

OPTION/*OPCIÓN* **1**

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED
FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT
NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON
NECESARIAS PARA ESTA ETAPA



4 SCREWS INSTALLATION .

INSTALLATION DES VIS.

Instalación de los tornillos.

OPTION/*OPCIÓN* **1**

OPTIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL

SHOULD YOU INTEND TO MOVE THE STAND FREQUENTLY WHEN ASSEMBLED, WE SUGGEST USING THE FASTENING BOLT (WX00002 - 6x) SUPPLIED. NOT USING THEM IN NO WAY REDUCES THE INTEGRITY OF THE STAND WHEN USED FOR IT'S DESIGNED PURPOSE.

SI VOUS AVEZ L'INTENTION DE DÉPLACER SOUVENT LE MEUBLE LORSQU'ASSEMBLÉ, NOUS SUGGÉRONS D'UTILISER LES BOULONS DE FIXATION (WX00002 - 4x) FOURNIS. NE PAS LES UTILISER NE RÉDUIT EN AUCUN CAS L'INTÉGRITÉ DU MEUBLE LORSQU'UTILISÉ SELON CE POURQUOI IL A ÉTÉ CONÇU.

SI USTED TIENE LA INTENCIÓN DE MOVER EL MUEBLE CON FRECUENCIA CUANDO ENSAMBLADO, ACONSEJAMOS UTILIZAR LOS PERNOS DE FIJACIÓN (WX00002 - 6x) SUMINISTRADO. NO UTILIZARLOS DE NINGUNA MANERA REDUCE LA INTEGRIDAD DEL MUEBLE CUANDO UTILIZADO SEGÚN ESTO POR QUÉ HA SIDO CONCEBIDO.



CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED
FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT
NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON
NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

ALREADY INSTALLED
DÉJÀ INSTALLÉ
YA INSTALADO
WX00020(**ADJUSTABLE GLIDE**
-PATIN AJUSTABLE-*Pata ajustable*)

6

WX00038

3x

5 CROSS BAR INSTALLATION.

OPTION/*OPCIÓN* **1**

INSTALLATION DE LA TRAVERSE ARRIÈRE .

Instalaćion de lo traversano trasero.

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA



6 REAR POST INSTALLATION.

OPTION/*OPCIÓN* **1**

INSTALLATION DU POTEAU ARRIÈRE.

Instalación del poste trasero.





7 ANTI TIPPING KIT INSTALLATION.

INSTALLATION DE LA TROUSSE ANTIBASCULEMENT.

Instalaćion del juego antibalanceo.

OPTION/*OPCIÓN* **1**

IN ORDER TO AVOID SERIOUS INJURIES TO YOUR FAMILY, WE STRONGLY RECOMMEND TO USE THE ANTI TIPPING KIT TO SECURE THE UNIT TO THE WALL.
DE FAÇON À ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES POUR VOTRE FAMILLE, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D'UTILISER LA TROUSSE ANTIBASCULEMENT AFIN DE FIXER L'UNITÉ AU MUR.
Para evitar un accidente para vuestra familia, recomendamos fuertemente que utilisan el juego antibalanceo con el fin de fijar el mueble al pared.

THE ANTI TIPPING KIT IS NOT DESIGNED TO HOLD YOUR TV.
LA TROUSSE ANTIBASCULEMENT N'EST PAS CONÇUE POUR RETENIR VOTRE TÉLÉ.
EL JUEGO ANTIBALANCEO NO ES CONCEBIDO PARA RETENER SU TELE.

A

- PRE-DRILL A HOLE AT THE DESIRED HEIGHT USING A 3/16" DRILL BIT, MAKING SURE IT IS ALIGNED TO A STUD.
- PERCEZ AU PRÉALABLE UN TROU À LA HAUTEUR SOUHAITÉE À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 3/16", EN S'ASSURANT QU'IL EST ALIGNÉ À UN MONTANT.
- PERFORAR CON ANTELACIÓN UN AGUJERO EN LA ALTURA DESEADA Y UTILIZANDO UNA BROCA DE 3/16", ASEGURARSE ELLO ES ALINEADO A UN VIGA.



B



C



D



TIGHTEN THE WING NUT, SO THAT THE WASHERS PRESS THE METAL TIGHTLY.
VISSER L'ÉCROU À OREILLES, DE FAÇON À CE QUE LES RONDELLES PRESSENT LE MÉTAL FERMEMENT.
Atornillar la tuerca a orejas, de modo que las rodajas presionan el metal fuertemente.

8



WX00055
2x

WX00009
20x

8 TV SUPPORT INSTALLATION.

INSTALLATION DU SUPPORT POUR LA TELEVISION.

Instalaćion de soporte de tv.

OPTION/*OPCIÓN* **1**

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA



9 GLASS SHELF INSTALLATION.

INSTALLATION DES VITRES.

Instalaćion de las vidrio.

OPTION/*OPCIÓN* **1**

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA



10



WX00026 | WX00058 | WX00062

2x | 2x | 2x

This TV stand is design to accomodate most Flat Panels Televisions up to 42" diagonal and SOME 55" diagonal. Please check the bolt pattern and weight specifications on the television set before mounting the set.

Ce meuble est conçu pour acceuillir la plupart des téléviseurs à écran plat jusqu'à 42" en diagonale et QUELQUES 55" en diagonale. SVP vérifier le type de boulon et le poids spécifié sur le téléviseur avant de l'installer.

Este mueble es concebido para accomodate la mayoría de los televisores en pantalla llana hasta 42 en diagonal y ALGUNOS 55" en diagonal. POR FAVOR verificar el tipo de perno y datos específicos de peso sobre el televisor antes de instalarlo.

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

10 TV AND SHELVES INSTALLATION.

INSTALLATION DE LA TÉLÉ ET DES TABLETTES.

Instalaćion del televisor y de las tablas.

OPTION/*OPCIÓN* **1**

TV 48" or/ou/*o* **100 lbs MAX.**

- Use the screws included with your television.
- Utiliser les vis incluses avec votre téléviseur.
- Utilisar los tornillos incluidos con su televisión.

or/ou/*o*

Choose the correct screw set among the sets included with the TV stand, (M4 x 12 or M4 x 30 or M5 x 12 or M5 x 30 or M6 x 12 or M6 x 30 or M8 x 16 or M8 x 40) (by hand threading them into the threaded insert on the back of the TV, If you encounter any resistance, stop) and If necessary spacer (HA561 or HA619 or HA569) (between the TV and the bracket hook) and washer (IHA0440 or IHA0441 or IHA0442 or IHA0443 or HA356 or IHA0438 or IHA0439) (between the screw and the bracket hook).
Choisir l'ensemble de vis appropriées parmi les sachets inclus avec votre meuble, (M4 x 12 ou M4 x 30 ou M5 x 12 ou M5 x 30 ou M6 x 12 ou M6 x 30 ou M8 x 16 ou M8 x 40) (en les vissant à la main dans les trous à l'arrière de la Télé, ne pas forcer) et si nécessaire, l'entretoise (HA561 ou HA619 ou HA569) (entre la télé et le crochet d'ancrage) et la rondelle (IHA0440 ou IHA0441 ou IHA0442 ou IHA0443 ou HA356 ou IHA0438 ou IHA0439) (entre la vis et le crochet d'ancrage).
Escoger el juego de tornillos apropiados entre los paquetes incluidos con su meuble, (M4 x 12 o M4 x 30 o M5 x 12 o M5 x 30 o M6 x 12 o M6 x 30 o M8 x 16 o M8 x 40) (atornillelos con la mano en los agujeros detras del televisor sin forzarlos) y si necessario el separador (HA561 o HA619 o HA569) (entre la tele y el gancho de sujeción) y la arandela (IHA0440 o IHA0441 o IHA0442 o IHA0443 o HA356 o IHA0438 o IHA0439) (entre el tornillo y el gancho de sujeción).





1

WX00002

4x

START HERE FOR THE OPTION 1 / DÉBUTEZ ICI POUR L'OPTION 1 / *COMENZAR AQUI PARA LA OPCIÓN 1*

1 SCREWS INSTALLATION .

INSTALLATION DES VIS.

Instalación de los tornillos.

OPTIONS/*OPCIONES* **2 & 3**



CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA



ALREADY INSTALLED
DÉJÀ INSTALLÉ
YA INSTALADO
WX00020(**ADJUSTABLE GLIDE**
-PATIN AJUSTABLE-*Pata ajustable*)

IMPORTANT NOTE
PLEASE ENSURE THAT THE SCREWS ARE FIRMLY TIGHTENED
NOTE IMPORTANTE
S'ASSURER QUE TOUTES LES VIS SONT SERRÉES CORRECTEMENT
Nota importante
Asegúrese de que todos los tornillos e stén bien apretados

2 STEEL SUPPORTS INSTALLATION .

INSTALLATION DES SUPPORTS.

Instalación de los soportes.

OPTIONS/*OPCIONES* **2 & 3**

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA



4

WX00002

4x

3 STEEL SUPPORTS INSTALLATION .

INSTALLATION DES SUPPORTS.

Instalación de los soportes.

OPTIONS/*OPCIONES* **2 & 3**

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED
FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT
NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON
NECESARIAS PARA ESTA ETAPA



4 SCREWS INSTALLATION .

INSTALLATION DES VIS.

Instalación de los tornillos.

OPTIONS/*OPCIONES* **2 & 3**

OPTIONAL / OPTIONNEL / OPCIONAL

SHOULD YOU INTEND TO MOVE THE STAND FREQUENTLY WHEN ASSEMBLED, WE SUGGEST USING THE FASTENING BOLT (WX00002 - 6x) SUPPLIED. NOT USING THEM IN NO WAY REDUCES THE INTEGRITY OF THE STAND WHEN USED FOR IT'S DESIGNED PURPOSE.

SI VOUS AVEZ L'INTENTION DE DÉPLACER SOUVENT LE MEUBLE LORSQU'ASSEMBLÉ, NOUS SUGGÉRONS D'UTILISER LES BOULONS DE FIXATION (WX00002 - 4x) FOURNIS. NE PAS LES UTILISER NE RÉDUIT EN AUCUN CAS L'INTÉGRITÉ DU MEUBLE LORSQU'UTILISÉ SELON CE POURQUOI IL A ÉTÉ CONÇU.

SI USTED TIENE LA INTENCIÓN DE MOVER EL MUEBLE CON FRECUENCIA CUANDO ENSAMBLADO, ACONSEJAMOS UTILIZAR LOS PERNOS DE FIJACIÓN (WX00002 - 6x) SUMINISTRADO. NO UTILIZARLOS DE NINGUNA MANERA REDUCE LA INTEGRIDAD DEL MUEBLE CUANDO UTILIZADO SEGÚN ESTO POR QUÉ HA SIDO CONCEBIDO.



CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED
FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT
NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON
NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

ALREADY INSTALLED
DÉJÀ INSTALLÉ
YA INSTALADO
WX00020(**ADJUSTABLE GLIDE**
-PATIN AJUSTABLE-*Pata ajustable*)



5 CROSS BAR INSTALLATION.

OPTIONS/*OPCIONES* **2 & 3**

INSTALLATION DE LA TRAVERSE ARRIÈRE .

Instalaćion de lo trarersańo trasero.

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA



6 GLASS CUSHIONS INSTALLATION.

OPTIONS/*OPCIONES* **2 & 3**

INSTALLATION DES COUSSINETS.

Instalaćion de los cojinetes..



7 GLASS SHELF INSTALLATION.

INSTALLATION DES TABLETTES EN VERRE.

Instalaćion de tablas de vidirio.

OPTIONS/*OPCIONES* **2 & 3**

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED
FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT
NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON
NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED
FOR THIS STEP

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT
NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

CUIDADO:
DOS(2) PERSONAS SON
NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

FOR CLARITY PURPOSE, THE GLASS SHELVES WILL BE SHOWN AS IF WE CAN SEE THROUGH THEM.

POUR DES RAISONS DE CLARTÉ, LES TABLETTES DE VERRE SERONT MONTRÉES COMME SI L'ON VOYAIT AU TRAVERS.

PARA EL OBJETIVO DE CLARIDAD, LAS TABLAS DE VIDRIO SERÁN MOSTRADAS COMO SI SE VIERA A TRAVÉS.



8A





IF YOU WANT TO HANG YOUR TV ON THE WALL, FOLLOW THESE STEPS.

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

8A **INSTALLATION FOR WALL MOUNT OF A MOUNTING FRAME ON A WOODEN FRAME.**

OPTION 3

TECHCRAFT highly recommends that you use a qualified professional contractor to perform the entire installation.

TECHCRAFT is NOT liable for any damages or injury caused by incorrect use of the product including use for a purpose not specified by TECHRAFT, incorrect mounting, incorrect assembly, incorrect installation, or other failure to follow the instructions in this manual.

TOOL REQUIRED:
Hammer, Power Drill, 3/16" drill bit, socket or wrench set, stud sensor, awl, level, open wrench

CAUTION:
- **For installation only on wooden studs or on cinder block walls or concrete walls. The hardware supplied with this product is only intented for these types of walls. The supplied hardware is NOT designed for metal studs.**
  ! If you are uncertain about the nature of your wall, consult a qualified installation contractor.
- **Wall must be in conformity with building code. Ensure the wall has the capability to support the appropriate load bearing.**
- **Do not use this product for any purpose or use not specified by TECHCRAFT.**

INSTALLATION WARNING
- **If you do not understand these instructions or have any doubts about the nature or capacity of your walls or any doubts about the safety of the installation, call a qualified professional contractor or contact Techcraft Manufacturing Inc. at www.techcraft.net;**
- **If the hardware you need is not included, please consult your local hardware store or contact us at www.techcraft.net**
- **For the optimum viewing height, please consult the owners manual from your television manufacturer.**

1- The mounting frame must be mounted to two studs at least 12" apart. Use a high quality stud sensor to locate two adjacent studs. It is a good idea to verify where the studs are located with an awl or thin nail shown in Detail 1.
2- Pre-drill a 2 1/2" deep hole at the desired height in each stud using a 3/16" drill bit. Make sure these holes are in the center area of the studs and level with each other.
3- Use the mounting frame as a template to mark the location of the second hole in each stud and drill another set of holes 2 1/2" deep with the 3/16" drill bit in the marked location.
4- Attached the mounting frame to the wall using the four lag bolts (WX00032) and four washers (WX00033). Make sure the horizontal supports are oriented so the flat surface is against the wall and that a set of lag bolts is on each side of the four small slots as shown in detail #2.



DETAIL #1



DETAIL #2

8B





WX00033
6x



WX00034
6x

IF YOU WANT TO HANG YOUR TV ON THE WALL, FOLLOW THESE STEPS.

8B

OPTION 3

INSTALLATION OF MOUNTING FRAME ON SOLID CONCRETE OR CINDER BLOCKS.

TECHCRAFT highly recommends that you use a qualified professional contractor to perform the entire installation.

CAUTION:
(TWO) 2 PERSONS ARE REQUIRED FOR THIS STEP

TECHCRAFT is NOT liable for any damages or injury caused by incorrect use of the product including use for a purpose not specified by TECHRAFT, incorrect mounting, incorrect assembly, incorrect installation, or other failure to follow the instructions in this manual.

TOOL REQUIRED:
Hammer, Impact Drill, 1/2" masonry bit, socket or wrench set, open wrench, level

CAUTION:
- **Wall must be in conformity with building code. Ensure the wall has the capability to support the appropriate load bearing.**
- **Do not use this product for any purpose or use not specified by TECHCRAFT.**

INSTALLATION WARNING
- **If you do not understand these instructions or have any doubts about the nature or capacity of your walls or any doubts about the safety of the installation, call a qualified professional contractor or contact Techcraft Manufacturing Inc. at www.techcraft.net;**
- **If the hardware you need is not included, please consult your local hardware store or contact us at www.techcraft.net**
- **For the optimum viewing height, please consult the owners manual from your television manufacturer.**

1- Use the mounting frame as a template to mark six (6) holes on the wall. The outer holes must fall to left and right of the four (4) small slots in the middle of the frame. Three (3) in the top row and three (3) in the bottom row of the horizontal supports. Make sure these holes are level and there is at least 6" between any two holes.
2- Pre-drill these holes with a 1/2" masonry bit to at least 2 1/2" in depth. See detail #3.
3- Insert a concrete anchor (WX00034) into each of these holes. Make sure the anchor is seated completely flush with the concrete surface even if there is a layer of drywall or other material in front. See detail #4.
4- Attach the mounting frame to the wall using six (6) lag bolts (WX00032) and six (6) washers (WX00034). Make sure the horizontal supports are oriented so the flat surface is against the wall and that a set of lag bolts is on each side of the four small slots as shown in detail #2, only in this case, will have three (3) bolts per side. See detail #5.



DETAIL #3



DETAIL #4



DETAIL #5

OPTION 3

9 TV INSTALLATION FOR WALL MOUNT WITH MOUNTING FRAME.

WARNING:
DO NOT LAY THE TV FACE DOWN ON THE GLASS, lean it up against a wall or other solid surface. Laying the TV down on the glass may cause permanent damages. Place the rect. bracket hooks (WXMBR0006-BG) vertically as close to center of the TV as possible before installation. Thread bolts with your hand into your TV back.

CAUTIONS :
For a wall mount, this product is designed to mount a flat panel TV no larger than 48" (1219mm) diagonal and weighing up to 100 lbs (45kgs). Use of this product with a larger TV could cause damages, severe injury or death.
NOTE:
TECHCRAFT makes every effort to assure all necessary television mounting hardware is included. If the hardware you need is not included, please consult your local hardware store or contact us at www.techcraft.net

- Use the screws included with your television.
or
Choose the correct screw set among the sets included with the TV stand, (M4 x 12 or M4 x 30 or M5 x 12 or M5 x 30 or M6 x 12 or M6 x 30 or M8 x 16 or M8 x 40) (by hand threading them into the threaded insert on the back of the TV, if you encounter any resistance, stop) and if necessary spacer (HA561 or HA619 or HA569) (between the TV and the bracket hook) and washer (IHA0440 or IHA0441 or IHA0442 or IHA0443 or HA356 or IHA0438 or IHA0439) (between the screw and the bracket hook).

1- Hook the rect. bracket hooks (WXMBR0006-BG) over the top of the mounting frame.
2- Let the bottom of the rect. bracket hooks (WXMBR0006-BG) rotate in under the bottom of the mounting frame. This process is shown in Detail #6.
3- Once the TV is in place, insert the fastening bolt (WX00026) (fasten until secure) into the holes under the brackets as shown in Detail #7.



DETAILS #6



DETAILS #7

8A





SI VOUS DÉSIREZ INSTALLER VOTRE TÉLÉ AU MUR, SUIVRE CES ÉTAPES.

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

OPTION 3

8A INSTALLATION SUR UN SUPPORT MURAL DU CADRE DE MONTAGE SUR UNE OSSATURE DE BOIS.

TECHCRAFT recommande fortement de faire appel à un entrepreneur qualifié pour faire l'installation complète.

TECHCRAFT ne pourra être tenu responsable de dommages ou blessures causés par une utilisation incorrecte du produit incluant l'utilisation dans un but non spécifié par TECHRAFT, un montage incorrect, un assemblage incorrect, une installation incorrecte, ou un non respect des instructions de ce manuel.

OUTILS REQUIS:
Marteau, perceuse, mèche de 3/16", jeu de clés à douille ou jeu de douilles, détecteur de montant, poinçon, niveau, clé ouverte

AVERTISSEMENT
- Pour une installation uniquement sur des montants en bois ou des blocs de béton ou des murs de béton. La quincaillerie fournie avec ce produit est prévue seulement pour ces types de murs. La quincaillerie fournie n'est PAS conçue pour des montants métalliques.
  ! Si vous n'êtes pas certain de la nature de votre mur, consultez un entrepreneur qualifié.
- Le mur doit être conforme au code du bâtiment. Assurez-vous que le mur peut supporter la charge adéquate.
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans un but ou usage non spécifié par TECHCRAFT.

AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATION
- Si vous ne comprenez pas ces instructions ou avez des doutes sur la nature ou la capacité de vos murs ou des doutes quant à la sécurité de l'installation, appelez un entrepreneur qualifié ou communiquez avec les manufacturiers Techcraft Inc. à www.techcraft.net;
- Si toutefois la quincaillerie dont vous avez besoin n'est pas incluse, consultez une quincaillerie locale ou contactez nous au www.techcraft.net
- Pour une hauteur de visionnement optimum, veuillez consulter le manuel d'utilisateur du fabricant de votre téléviseur.

1- Le cadre de montage doit être fixé à deux montants de cloison distants d'au moins 12". Servez-vous d'un détecteur de montants de haute qualité pour repérer deux montants adjacents. Il est préférable de vérifier l'emplacement des montants à l'aide d'un poinçon ou d'un clou mince tel qu'indiqué au schéma #1.
2- Percez au préalable un trou de 2 1/2" de profondeur à la hauteur souhaitée sur chaque montant à l'aide d'une mèche de 3/16". Assurez-vous que ces trous sont bien centrés sur les montants et au même niveau l'un de l'autre.
3- Servez-vous du cadre de montage comme gabarit pour marquer l'emplacement du second trou sur chaque montant. Percez des trous de 2 1/2" de profondeur à l'aide d'une mèche de 3/16" sur la marque de l'emplacement.
4- Fixer le cadre de montage sur le mur à l'aide des quatre tire-fonds (WX00032) et des quatre rondelles (WX00033). Assurez-vous que les supports horizontaux sont orientés de façon à ce que la surface plane soit contre le mur et que les tire-fonds (WX00032) se trouvent de chaque côté des quatre petites fentes tel qu'indiqué sur le schéma #2.



SCHÉMA #1



SCHÉMA #2

8B





WX00033
6x



WX00034
6x

SI VOUS DÉSIREZ INSTALLER VOTRE TÉLÉ AU MUR, SUIVRE CES ÉTAPES.

OPTION 3

8B INSTALLATION SUR UN MUR DE BÉTON OU DE BLOCS D'UN CADRE DE MONTAGE.

TECHCRAFT recommande fortement de faire appel à un entrepreneur qualifié pour faire l'installation complète.

MISE EN GARDE:
DEUX (2) PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE ÉTAPE

TECHCRAFT ne pourra être tenu responsable de dommages ou blessures causés par une utilisation incorrecte du produit incluant l'utilisation dans un but non spécifié par TECHRAFT, un montage incorrect, un assemblage incorrect, une installation incorrecte, ou un non respect des instructions de ce manuel.

OUTILS REQUIS:
Marteau, perceuse à percussion, mèche à béton de 1/2", jeu de clés à douille ou jeu de douilles, niveau, clé ouverte

AVERTISSEMENT
- Le mur doit être conforme au code du bâtiment. Assurez-vous que le mur peut supporter la charge adéquate.
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans un but ou usage non spécifié par TECHCRAFT.

AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATION
- Si vous ne comprenez pas ces instructions ou avez des doutes sur la nature ou la capacité de vos murs ou des doutes quant à la sécurité de l'installation, appelez un entrepreneur qualifié ou communiquez avec les manufacturiers Techcraft Inc. à www.techcraft.net;
- Si toutefois la quincaillerie dont vous avez besoin n'est pas incluse, consultez une quincaillerie locale ou contactez nous au www.techcraft.net
- Pour une hauteur de visionnement optimum, veuillez consulter le manuel d'utilisateur du fabricant de votre téléviseur.

1- Servez-vous du cadre de montage comme gabarit pour marquer les six (6) emplacements de trous sur le mur. Les trous extérieurs doivent tomber sur la gauche et la droite des quatre (4) petites fentes au centre du cadre. Trois (3) sur le support horizontal supérieur et trois (3) sur le support horizontal inférieur. Assurez-vous que ces trous sont au même niveau et que la distance entre chaque trou est d'au moin 6".
2- Prépercez ces trous à l'aide d'une mèche de maçonnerie de 1/2 pouce à une profondeur minimale de 2 1/2". Voir schéma #3.
3- Insérez un boulon d'ancrage pour le béton (WX00034) dans chacun de ces trous. Assurez-vous que la cheville est complètement enfoncée dans la surface du béton même si elle est recouverte d'une couche de cloison sèche ou de tout autre matériau. Voir schéma #4.
4- Fixer le cadre de montage sur le mur à l'aide des 6 tire-fonds (WX00032) et des 6 rondelles (WX00034). Assurez-vous que les supports horizontaux sont orientés de façon à ce que la surface plane soit contre le mur et que les tire-fonds (WX00032) se trouvent de chaque côté des quatre petites fentes au centre tel qu'indiqué sur le schéma #2, seulement, dans ce cas, il y aura trois (3) tire-fonds par côté. Voir schéma #5.



SCHÉMA #3



SCHÉMA #4



SCHÉMA #5

OPTION 3

9 INSTALLATION DE LA TÉLÉ SUR UN SUPPORT MURAL AVEC CADRE DE MONTAGE.

AVERTISSEMENT:
NE PLACEZ PAS L'ÉCRAN DE VERRE DE LA TÉLÉ À PLAT, appuyez-la contre un mur ou une autre surface solide. Étendre la télé sur son écran de verre peut causer des dommages permanents. Placez les crochets d'ancrage (WXMBR0006-BG) le plus près possible du centre de la télé avant l'installation. Vissez à la main dans les trous à l'arrière de la télé.

AVERTISSEMENTS :
Pour une installation au mur, ce produit est conçu pour soutenir des téléviseurs à écran plat de 48" (1219mm) diagonal et pesant jusqu'à 100 lbs (45kgs). L'utilisation de ce produit avec un téléviseur plus grand peut entraîner des dommages, des blessures graves ou la mort.
NOTE:
TECHCRAFT prend soin d'inclure toute la quincaillerie nécessaire à l'installation d'un téléviseur. Si toutefois la quincaillerie dont vous avez besoin n'est pas incluse, consultez une quincaillerie locale ou contactez nous au www.techcraft.net

- Utiliser les vis incluses avec votre téléviseur

ou

Choisir l'ensemble de vis appropriées parmi l'ensemble inclus avec votre meuble, (M4 x 12 ou M4 x 30 ou M5 x 12 ou M5 x 30 ou M6 x 12 ou M6 x 30 ou M8 x 16 ou M8 x 40) (en les vissant à la main dans les trous à l'arrière de la Télé, ne pas forcer) et si nécessaire, l'entretoise (HA561 ou HA619 ou HA569) (entre la télé et le crochet d'ancrage) et la rondelle (IHA0440 ou IHA0441 ou IHA0442 ou IHA0443 ou HA356 ou IHA0438 ou IHA0439) (entre la vis et le crochet d'ancrage).

1- Accrochez les crochets d'ancrage (WXMBR0006-BG) au-dessus du cadre de montage.
2- Laissez le bas des crochets d'ancrage (WXMBR0006-BG) pivoter sous le bas du cadre de montage. Cette opération est démontrée au schéma #6.
3- Une fois la télé en place, insérez les boulons de fixation (WX00026) (visser jusqu'à ce que sécurisé) dans les trous sous les crochets comme démontré au schéma #7.



SCHÉMA # 6



SCHÉMA # 7

8A





Si usted quiere instalar su tele sobre la pared, seguir estas etapas.

CUIDADO:
DOS (2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

OPCIÓN **3**

8A

Instalación sobre un soporte mural de un marco de montaje sobre un armazón de madera.

TECHCRAFT recomienda fuertemente que usted use a un contratista cualificado para realizar la instalación completa.

TECHCRAFT NO es responsable de ningún daños o heridas causados por una utilización incorrecta del producto incluyendo el empleo para un objetivo no especificado por TECHRAFT, un montaje incorrecto, un ensamblaje incorrecto, una instalación incorrecta, o un incumplimiento de seguir las instrucciones en este manual.

HERRAMIENTAS NECESSARIAS:
Martillo, perforadora mecánica, broca de 3/16", juego de llaves mecánicas o casquillos, detector de vigas, punzón, nivel, llave fija

ADVERTENCIA
- *Para una instalación sólo sobre vigas de madera o bloques de hormigón o de las paredes de hormigón. La quincalla suministrado de este producto está prevista solamente para estos tipos de paredes. La quincalla suministrado NO es concebida por vigas metálicas.*
  ! Si se tiene alguna duda sobre la naturaleza de la pared, consultar con un contratista.
- *La pared debe estar conforme a la reglamentación de construcción. Asegúrese que la pared puede soportar la carga adecuada.*
- *Este producto no debe ser utilizado en un objetivo o un uso no especificado por TECHCRAFT.*

ADVERTENCIA PARA LA INSTALACIÓN
- *Si usted no comprende estas instrucciones o tiene alguno dudas sobre la naturaleza o la capacidad de sus paredes o alguno dudas sobre la seguridad de la instalación, llamáis a un contratista calificado o ponerse en contacto con manufactureros Techcraft a www.techcraft.net;*
- *Si la tornillería que se necesita no se incluye, consultar en una ferretería local o contactar usted a www.techcraft.net*
- *Para una altura de visionnement óptimo, por favor consulte el manual de usuario de su fabricante de televisión.*

1- El marco de montaje se debe montar sobre dos vigas separados al menos por 12", Utilizar un detector de vigas de alta calidad para localizar dos vigas adyacentes. Es una buena idea verificar la ubicación de los vigas con un punzón o clavo delgado, como se ilustra en el diagrama #1.
2- Perforar con antelación un agujero profundo de 2 1/2" en la altura deseada de cada viga utilizando una broca de 3/16". Asegurarse que estos agujeos queden en el centro de los vigas y nivelados entre ellos.
3- Utilizar el marco de montaje como una plantilla para marcar la posición del segundo agujero en cada viga. Perforar agujeros de 2 1/2" con una broca de 3/16" en la ubicación marcada.
4- Conectar el marco de montaje en la pared utilizando los cuatro tirafondos (WX00032) y las cuatro arandelas (WX00033). Asegurase que los horizontales soportes quede orientada de manera que la superficie plana quede contra la pared y que los tirafondos queden a cada lado de los cuatros ranuras pequenas, como se ilustra en el diagrama #2.



DIAGRAMA #1



DIAGRAMA #2

8B



Si usted quiere instalar su tele sobre la pared, seguir estas etapas.

OPCIÓN 3

8B *Instalación sobre un pared de hormigón o de bloques de un marco de montaje.*

TECHCRAFT recomienda fuertemente que usted use a un contratista cualificado para realizar la instalación completa.

CUIDADO:
DOS (2) PERSONAS SON NECESARIAS PARA ESTA ETAPA

TECHCRAFT NO es responsable de ningún daños o heridas causados por una utilización incorrecta del producto incluyendo el empleo para un objetivo no especificado por TECHRAFT, un montaje incorrecto, un ensamblaje incorrecto, una instalación incorrecta, o un incumplimiento de seguir las instrucciones en este manual.

HERRAMIENTAS NECESSARIAS:
Martillo, taladradora de impacto, broca a hormigón de 1/2", juego de llaves mecánicas o casquillos, nivel, llave fija

ADVERTENCIA
- *La pared debe estar conforme a la reglamentación de construcción. Asegúrese que la pared puede soportar la carga adecuada.*
- *Este producto no debe ser utilizado en un objetivo o un uso no especificado por TECHCRAFT.*

ADVERTENCIA PARA LA INSTALACIÓN
- *Si usted no comprende estas instrucciones o tiene alguno dudas sobre la naturaleza o la capacidad de sus paredes o alguno dudas sobre la seguridad de la instalación, llamáis a un contratista calificado o ponerse en contacto con manufactureros Techcraft a www.techcraft.net;*
- *Si la tornillería que se necesita no se incluye, consultar en una ferretería local o contactar usted a www.techcraft.net*
- *Para una altura de visionnement óptimo, por favor consulte el manual de usuario de su fabricante de televisión.*

1- Utilizar el marco de montaje como una plantilla para marcar las 6 posiciones de los agujeros en la pared. Los agujeros exteriores deben caera la izquierda o derecha de los quatros aberturas pequenas en el centro del marco. Tres en el soporte horizontal superior y tres más en el support horizontal inferior. Asegurarse que estos agujeros estén nivelados y que haya una separación de al menos 6" entre ellos.
2- Perforar cuidadosamente estos agujeros con una broca para concreto de 1/2 pulgada a una profundidad mínima de 2 1/2". Ver diagrama #3.
3- Insertar un anclaje para concreto (WX00034) en cada uno de estos agujeros. Asegurarse que el anclaje quede asentado completamente a ras con la superficie de concreto, incluso si hubiera una capa de yeso o de otro material encima. Ver diagrama #4.
4- Conectar el marco de montaje en la pared utilizando seis (6) tirafondos (WX00032) y seis (6) arandelas (WX00034). Asegurase que los horizontales soportes quede orientada de manera que la superficie plana quede contra la pared y que los tirafondos queden a cada lado de los cuatros aberturas pequenas en el centro, como se ilustra en el diagrama #2, solamente, en este caso, tendrá tres (3) tiradas-fondos por lado. Ver diagrama #5.



DIAGRAMA #3



DIAGRAMA #4



DIAGRAMA #5

OPCIÓN 3

9 *Instalación de la tele sobre un soporte mural con marco de montaje.*

ADVERTENCIA:
NO PONER LA PANTALLA DE VIDRIO DE LA TELE BOCA ABAJO, apóyela contra una pared u otra superficie sólida. Poner el televisor boca abajo puede causar daños permanentes. Coloque los ganchos de sujeción (WXMBR0006-BG) más cerca posible del centro de la tele antes de la instalación. Atornille en la mano en los agujeros detras del televisor.

ADVERTENCIA:
Para instalación contra la pared, este producto ha sido diseñado para montar televisores con pantalla plana de 48" (1219mm) diagonal y con un peso de hasta 100 lbs (45kgs). La utilización de este producto con un televisor más grande puede causar daños, heridas severas o la muerte.
NOTA:
TECHCRAFT ha hecho todo lo posible para asegurar que se incluya toda la tornillería necesaria al instalación del televisor. Si la tornillería que se necesita no se incluye, consultar en una ferretería local o contactar usted a www.techcraft.net

Utilisar los tornillos incluidos con su televisión.
o
Escoger el juego de tornillos apropiados entre el juego incluido con su meuble, (M4 x 12 o M4 x 30 o M5 x 12 o M5 x 30 o M6 x 12 o M6 x 30 o M8 x 16 o M8 x 40) (atornillelos con la mano en los agujeros detras del televisor sin forzarlos) y si necessario el separador (HA561 o HA619 o HA569) (entre la tele y el gancho de sujeción) y la arandela (IHA0440 o IHA0441 o IHA0442 o IHA0443 o HA356 o IHA0438 o IHA0439) (entre el tornillo y el gancho de sujeción).

1- Enganchar los ganchos de sujeción (WXMBR0006-BG) en la parte superior del marco de montaje.
2- Dejar que la base de los ganchos de sujeción (WXMBR0006-BG) giren debajo del marco de montaje. Este proceso se muestra en el diagrama #6.
3- Una vez el televisor está instalado en su lugar, insertar los pernos de fijación (WX00026) (sujete hasta seguro) en los agujeros bajo los ganchos como se ilustra en diagrama #7.



DIAGRAMA #6



DIAGRAMA #7